

ROSS цокольный дефлектор

Монтаж

Комплект поставки:

- дефлектор
- вертикальная труба
- патрубок
- набор крепежа
- монтажная инструкция на коробке

1. Спилить трубу дефлектора до нужной высоты (при необходимости).

2. Собрать части трубы и закрепить их между собой шурупами.

3. Закрепить к стене крепления из комплекта. Проверить уровнем вертикальность установки.

4. Вставить нижнюю часть трубы в отверстие цоколя и закрепить дефлектор к стене креплениями.

5. Загерметизировать примыкание дефлектора к цоколю и зашлифовать цокольной шпатлевкой.

